

# HENCO VISION VERDEELERS


NL



RADIATOR



SANITARY



Your Connection to Perfection

## HENCO VISION VERDELERS... voor installateurs met een visie

### Beter en sneller is onmogelijk

- ▶ volledig modulair
- ▶ zowel voor sanitair als cv
- ▶ topkwaliteit en installatiegemak verzekerd

### PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen

Evenals de Henco Vision steekkoppelingen en de perskoppelingen zijn de Henco Vision verdelers gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De verdelers zijn volledig gemaakt uit PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

- ▶ Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- ▶ Uitmuntende mechanische sterkte
- ▶ Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- ▶ Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen

### Montage


Niet meer dan 3 stappen zijn nodig om de aanvoer en de verschillende kringen aan te sluiten.

- 1. AFSNIJDEN** - Snij de buis altijd 90° haaks af.
- 2. KALIBREREN** - Gebruik de Henco kalispeed om de buis te centreren en af te schuiven aan de binnen- en buitenkant.
- 3. STEKEN** - Verwijder het zwarte beschermkapje en steek de buis tot aan de aanslag in de koppeling zodat ze de controlevenstertjes volledig wit kleurt.


#### 1 AFSNIJDEN



#### 2 KALIBREREN



#### 3 STEKEN



## Volledig modulair: alles wordt mogelijk

De producten uit het Vision gamma openen de deur tot oneindig veel mogelijkheden. De basis van de verdelers zijn de verdelerlichamen met 2 en 3 aansluitingen. Op de verdelerlichamen kunnen aanvoeren, eindstoppen en doorverbinders geschroefd worden. De verdelerlichamen met Euroconus-aansluitingen kunnen voorzien worden met Euroconus koppelingen van diameter 16 of 20.

Belangrijk! De draad waarmee de aanvoer en de terugvoer van de verdelers uitgerust zijn, is speciale Henco draad. Het is dus niet toegelaten om hierop koppelingen met metalen draad te schroeven.



Basis- of verlengstuk met 2 EK-aansluitingen.

Basis- of verlengstuk met 3 EK-aansluitingen.

Verlengstuk op verdeler schroeven.

Afgewerkte verdeler met 6 kringen.

Het is ook mogelijk om van een verdeler verder te gaan naar een andere verdeler op een andere locatie. Het volstaat dan om de eindstop van de verdeler te schroeven en te vervangen door een doorverbinder. Men kan ook rechtstreeks opteren voor een verdeler met een voorgemonteerde doorverbinder.




Eindstop af de verdeler schroeven.

Doorverbinder op de verdeler schroeven.

Doorverbinder met buis naar andere verdeler.

Daarnaast zijn er ook T's en bochten van 90° beschikbaar die simpelweg in de aanvoer kunnen gestoken worden. Eenmaal gestoken blijven deze draaibaar in om het even welke richting. Handig!



Aanvoer T voor verdeler.

Aanvoer bocht 90° voor verdeler.

Draaibaarheid aanvoerbocht 90°.

Enorme plaatsbesparing bij gebruik van de aanvoerbocht 90°.

Als een bepaalde kring van de verdeler nog niet gebruikt dient te worden, kan deze afgesloten worden door middel van een stop en een clip. Simpelweg de stop in de koppeling steken en de clip in de gleuven van de stop schuiven. Klaar! Als de aansluiting later wel in gebruik wordt genomen, volstaat het de clip uit de stop te trekken en de stop vervolgens uit de koppeling te trekken. De gekalibreerde buis kan dan in de koppeling gestoken worden en de nieuwe kring is aangesloten. De stop en de clip zijn herbruikbaar.




Stop en clip vervangen.

Stop in aansluiting duwen.

Clip in gleuven schuiven en aandrukken.

Aansluiting terug gebruiken: clip uit stop trekken met punttang.

De stop en de clip kunnen uiteraard ook aangewend worden op het hele gamma steekkoppelingen. Een wachtleiding voorzien van een steekkoppeling met stop, het is allemaal mogelijk. Als de wachtleiding in gebruik wordt genomen, de clip en de stop verwijderen en men kan de buis in de koppeling steken.




Wachtleiding met koppeling en stop.

Clip met tang verwijderen.

Stop verwijderen.

De gekalibreerde buis in de koppeling steken.

# Stel zelf uw verdeler samen



|   |            |           |   |            |           |   |          |      |   |            |        |
|---|------------|-----------|---|------------|-----------|---|----------|------|---|------------|--------|
| <b>TYPE: VSKEK-0502</b>                                   | ART. NR.   | Type      | <b>TYPE: VSKEK-0503</b>                                   | ART. NR.   | Type      | <b>TYPE: VSK-1616</b>   | ART. NR. | Type | <b>TYPE: VSK-161616</b>                                       | ART. NR.   | Type   |
| Verlengstuk of basis voor verdeler, twee EK-aansluitingen | VSKEK-0502 | 2x3/4" EK | Verlengstuk of basis voor verdeler, drie EK-aansluitingen | VSKEK-0503 | 3x3/4" EK | Verlengstuk of basis voor verdeler, twee SK-aansluitingen Ø16 | VSK-1616 | 1616 | Verlengstuk of basis voor verdeler, drie SK-aansluitingen Ø16 | VSK-161616 | 161616 |



|  |                        |                    |                       |                    |          |                         |                          |                |                     |                              |                  |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| <b>TYPE: 19SK</b>                        | ART. NR.               | Type               | <b>TYPE: VVSK</b>     | ART. NR.           | Type     | <b>TYPE: VVSK-90</b>    | ART. NR.                 | Type           | <b>TYPE: VVSK-T</b> | ART. NR.                     | Type             |
| Steekkoppeling met euroconus-aansluiting | 19SK-1605<br>19SK-2005 | 16x3/4"<br>20x3/4" | Voeding voor verdeler | VVSK-20<br>VVSK-26 | 20<br>26 | Bocht 90° voor verdeler | VVSK-26-90<br>VVSK-26-90 | 20-90<br>20-90 | T voor verdeler     | VVSK-T202020<br>VVSK-T262626 | 202020<br>262626 |



|                                    |           |      |                                    |             |      |  |                    |          |   |  |                |
|------------------------------------|-----------|------|------------------------------------|-------------|------|--|--------------------|----------|---|--|----------------|
| <b>VS-ENDCAP</b>                   | ART. NR.  | Type | <b>VS-ENDCAP-M</b>                 | ART. NR.    | Type | <b>TYPE: VDSK</b>                                  | ART. NR.           | Type     | <b>TYPE: SK-STOPCLIP</b>                      | ART. NR.   | Type           |
| Eindstop binnendraad voor verdeler | VS-ENDCAP | S    | Eindstop buitendraad voor verdeler | VS-ENDCAP-M | S    | Doorverbinder voor montage op basis of verlengstuk | VDSK-20<br>VDSK-26 | 20<br>26 | Herbruikbare stop en clip voor steekkoppeling | SK-STOPCLIP-16<br>SK-STOPCLIP-20<br>SK-STOPCLIP-26 | 16<br>20<br>26 |



|                              |          |      |                         |   |                |
|------------------------------|----------|------|-------------------------|---|----------------|
| <b>TYPE: SK-B05</b>          | ART. NR. | Type | <b>TYPE: VISION KEY</b> | ART. NR.  | Type           |
| Beugel voor Vision verdelers | SK-B05   | B05  | Vision Key              | Vision Key 16<br>Vision Key 20<br>Vision Key 26 | 16<br>20<br>26 |



Henco systeemgarantie: 10 jaar



Your Connection to Perfection

